


# ESP-Me

## **SF** 特殊功能

操作步骤:

**1** 转拨



**2** 按住3秒,  
然后松开



**3** 调节  
数值





## 更改阀门之间的延迟




## 设置站点的主阀状态



## 为任何站点回避雨量传感器



## 永久性关闭日



## 程序的总运行时间计算器

