

# ESP-LXME 控制器 快速参考指南

## 操作所需的步骤:

1. 设置灌溉开始时间
2. 设置灌溉日
3. 设置站点运行时间

检查: 转拨至测试所有站点/检查系统, 选择确认程序并查看程序摘要。


编程问题?  
请呼叫雨鸟销售经理  
[www.rainbird.com/ESPLXME](http://www.rainbird.com/ESPLXME)

 PMS 348 + 半色调


 黑色 + 半色调

### 基本编程


#### 1 设置语言




#### 2 设置当前日期




#### 3 设置当前时间



#### 4 设置灌溉开始时间




#### 5 设置灌溉日 - 按星期循环



#### 或 灌溉日循环


- 按星期
- 单日
- 单日31日
- 双日
- 间隔天数

#### 6 设置站点运行时间




### 手动灌溉选项

#### 手动灌溉启动程序




#### 手动灌溉启动站点




### 故障排除

#### 测试所有站点/检查系统



- 确认程序
  - 程序摘要
  - 检查程序
  - 程序运行时间
  - 站点运行时间
- 测试所有站点
- 栅格布线测试



#### 警报

提醒用户注意阻碍灌溉的状况。找到在自动位置中的警报按钮, 查看警报信息。

警报信息	操作
站点缺失	运行栅格测试 - 转拨至测试所有站点。
无模块或无基础模块	检查/重新插入模块。
流量警报 (仅限安装了可选的流量智能模块)	转拨至模块状态, 并选择查看流量警报。

站点和基础模块LED指示灯	
闪烁 (红色)	无法识别模块 - 重新插入。站点缺失 - 运行栅格测试。
常亮 (红色)	正常识别模块。编程站点。站点目前正在运行。
指示灯不亮 (黑色)	控制器无电源。无活动站点 - 检查运行时间, 开始时间和/或灌溉日。无法识别模块 - 重新插入。

可选的流量智能模块LED指示灯	
闪烁 (蓝色)	流量传感器正在监测活动流量。

高级编程选项, 请参阅 ESP-LXME 控制器手册。





高级循环



		程序			
		A	B	C	D
		按天	按天	按天	按天
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日
高级循环	<input type="radio"/> 一天	<input type="radio"/> 一天	<input type="radio"/> 一天	<input type="radio"/> 一天	<input type="radio"/> 一天
	<input type="radio"/> 单日	<input type="radio"/> 单日	<input type="radio"/> 单日	<input type="radio"/> 单日	<input type="radio"/> 单日
	<input type="radio"/> 双日	<input type="radio"/> 双日	<input type="radio"/> 双日	<input type="radio"/> 双日	<input type="radio"/> 双日
		永久性关闭日	永久性关闭日	永久性关闭日	永久性关闭日
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日	— 二 三 四 五 六 日
	1 上午/下午	1 上午/下午	1 上午/下午	1 上午/下午	1 上午/下午
	2 上午/下午	2 上午/下午	2 上午/下午	2 上午/下午	2 上午/下午
	3 上午/下午	3 上午/下午	3 上午/下午	3 上午/下午	3 上午/下午
	4 上午/下午	4 上午/下午	4 上午/下午	4 上午/下午	4 上午/下午
	5 上午/下午	5 上午/下午	5 上午/下午	5 上午/下午	5 上午/下午
	6 上午/下午	6 上午/下午	6 上午/下午	6 上午/下午	6 上午/下午
季节调节 % <input type="checkbox"/> 所有 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D					



站点	说明	运行时间			
		A	B	C	D
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
备注					

